

# Cambio De Kit



Después de aproximadamente 15.000 usos, verá una pequeña acumulación de el líquido azul de Barrera De Olor por arriba de el inserto de drenaje. Esto indica que es tiempo de cambiar el líquido de Barrera De Olor azul y el Inserto de Drenaje.



1 Atornille la llave en uno de los agujeros del inserto de drenaje y jale hacia arriba para quitar. Cuando remueva el inserto de drenaje, deje que el contenido de los residuos se vacíe.



2 Deshágase del inserto de drenaje y la llave en una bolsa de plástico.



3 Limpié la trampa de residuos con dos cubetadas de agua tibia. Si es necesario, use un cepillo pequeño en el alrededor de la sortija de acero inoxidable. **Tenga cuidado de no rayar el anillo.**



4 Tome un nuevo inserto de drenaje y acomódelo en la trampa de desperdicios.



5 Empuje hasta que usted escuche el inserto de drenaje sentar adentro. El inserto debe estar ajustado (apretado).



6 Agregue alrededor de **30 oz./ .89 litros** de agua sobre el inserto. Después lentamente agregue **todo el contenido de Barrera de Olor** en el Inserto. Limpia el orinal. El Orinal ZeroFlush™ esta listo para usar.



ZeroFlush™  
111 W. Olive Street  
Glendale, WI 53212

Tel: (407) 935-1180  
Gratis: (877) 787-5383  
Fax: (407) 935-0001

PurLeve™ | ZeroFlush™  
www.purleve.com  
www.zeroflush.com